

NP55

טלפון סלולרי צדפה
דור 3

EasyPhone 3G



מדריך למשתמש



תוכן עניינים

7	מדריך למשתמש	.1
7.....	1.1. התקנת הסוללה	
7.....	1.2. טעינת הסוללה	
8.....	1.3. הכנסת כרטיסי SIM	
8.....	1.4. הפעלה וכיבוי	
9	תכונות שיחה	.2
9.....	2.1. חיוג שיחה	
10.....	2.2. מענה לשיחה נכנסת	
11.....	2.3. הפעלה/השבתה של פונקציית הרמקול	
11.....	2.4. שיחה ממתנה	
11	ספר הטלפונים	.3
11.....	3.1. הוספת איש קשר חדש	
12.....	3.2. צפייה:	
12.....	3.3. שליחת הודעה:	
12.....	3.4. ביצוע שיחה:	
12.....	3.5. עריכה:	
12.....	3.6. מחיקה:	
12.....	3.7. העתקה:	
12.....	3.8. העברה:	
13.....	3.9. שלח כרטיס ביקור:	
13.....	3.10. הוסף לרשימה שחורה:	
13.....	3.11. הגדרת ספר הטלפונים	
14	הודעות טקסט (SMS)	.4
14.....	4.1. כתיבת הודעות	
15.....	4.2. תיבת הודעות נכנסות	
15.....	4.3. טיטות	
15.....	4.4. תיבת הודעות יוצאות	
15.....	4.5. דוא"ל:	
15.....	4.6. תבניות הודעות	
15.....	4.6.1. הודעת טקסט	
16.....	4.6.2. הודעת מולטימדיה	
16.....	4.7. הודעות שנשלחו	
16.....	4.8. הגדרת הודעות	
17	ממשק השיחות	.5
17.....	5.1. היסטוריית שיחות	
17.....	5.1.1. שיחות שלא נענו	
17.....	5.1.2. שיחות שחויגו	
17.....	5.1.3. שיחות שהתקבלו	

17.....	5.1.4	מחיקת יומני שיחות	
17.....	5.1.5	זמני השיחות	
18.....	5.1.6	מונה הודעות SMS	
18.....	5.2	שיחת וידאו	
18.....	5.3	הגדרת שיחה	
18.....	5.3.1	הגדרות שיחה בכרטיס SIM1	
20.....	5.3.2	הגדרות שיחות בכרטיס SIM2	
20.....	5.3.3	הגדרות מתקדמות	
20	6	הגדרות	
21.....	6.1	כפילות כרטיסי SIM	
21.....	6.2	הגדרות כרטיס SIM כפול	
21.....	6.3	הגדרות טלפון	
21.....	6.3.1	תאריך ושעה	
21.....	6.3.2	תזמון הפעלה/כיבוי	
22.....	6.3.3	שפה	
22.....	6.3.4	שיטת קלט מועדפת	
22.....	6.3.5	תצוגה	
22.....	6.3.6	דברי ברכה	
22.....	6.3.7	מקש ייעודי	
23.....	6.3.8	מצב טיסה	
23.....	6.4	הגדרות רשת	
23.....	6.5	קיצורי דרך	
23.....	6.6	הגדרות אבטחה	
24.....	6.6.1	הבטחת הכרטיס SIM1	
24.....	6.6.2	אבטחת הכרטיס SIM2	
24.....	6.6.3	אבטחת הטלפון	
24.....	6.6.4	נעילת מקשים אוטומטית	
24.....	6.7	קישוריות	
24.....	6.7.1	בלוטוס (Bluetooth)	
25.....	6.8	שחזור הגדרות ברירת מחדל	
26	7	מולטימדיה	
26.....	7.1	מצלמת תמונות/ וידאו	
26.....	7.2	מציג תמונה	
26.....	7.3	נגן מדיה	
26.....	7.4	הקלטת שמע	
27.....	7.5	רדיו FM	
28	8	פרופילי משתמש	
28.....	8.1	כללי	
28.....	8.2	מצב שקט	
29.....	8.3	מצב פגישה	

29.....	8.4 .מצב Outdoor (מחץ לבית)
29.....	8.5 .הסגנון שלי
29	9 .מנהל קבצים
29.....	9.1 .טלפון
30.....	9.2 .כרטיס זיכרון
31	10 .ארגונית
31.....	10.1 .לוח שנה
32.....	10.2 .רשימת משימות
32.....	10.3 .התראה
33.....	10.4 .מחשבון
33.....	10.5 .המרת יחידות
34.....	10.6 .המרת מטבעות
34.....	10.7 .שעון עצר
35.....	10.8 .קורא ספרים אלקטרוניים
37.....	10.9 .שעון עולמי
37	11 .שירותים
37.....	11.1 .שירותי אינטרנט
38	12 .הגדרות קלט
38.....	12.1 .פונקציות המקשים במצב קלט
38.....	12.2 .כתיבת טקסט על מקשים בעלי ריבוי אפשרויות
39	13 .הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
39.....	13.1 .טיפול ותחזוקה
40.....	13.2 .תחזוקת הסוללה
41	14 .איתור תקלות



מצב מקופל - צד קדמי

מצב מקופל - צד אחורי

מצב פתוח

1. מדריך למשתמש

1.1. התקנת הסוללה

- הנח את הסוללה במקומה כשצדה העליון מכוון אל נקודות החיבור בתא הסוללה, ולחץ בעדינות על צדה התחתון עד שתיכנס למקומה;
- החלק את מכסה הסוללה קדימה לאורך החריצים הצדדיים עד שייסגר בנקישה.

1.2. טעינת הסוללה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. כאשר הסוללה נחלשת, חיישן הסוללה יתריע על כך. בשלב זה יהיה עליך להטעין את הסוללה. כשהסוללה נחשלת עד כדי כך שהמכשיר אינו מסוגל לפעול, הוא ייכבה באופן אוטומטי.

1. חבר את המטען לציאת המטען שבחלק התחתון של הטלפון, ולאחר מכן חבר את הקצה השני של המטען לשקע חשמל מתאים.
2. בתום הטעינה, נתק את המחבר מהטלפון ונתק את המטען משקע החשמל.

שים לב:

- א. כאשר הטעינה מתבצעת כשהמכשיר מופעל, יופיע על המסך אייקון מתגלגל.
 - ב. במהלך הטעינה, הטלפון יכול לפעול כרגיל, אם כי הפעלתו תאריך את זמן הטעינה.
 - ג. אם הטעינה מתבצעת כאשר הטלפון כבוי, יופיעו על המסך המילה "בטעינה" ואייקון מהבהב.
-

1.3 הכנסת כרטיסי SIM

מכשירך תומך בשני כרטיסי SIM מקוונים בו זמנית. את שניהם מכניסים ומסירים בצורה זהה. ודא כי הטלפון כבוי ואינו בטעינה:

- הסר את הסוללה.
- במכשיר זה שני כרטיסי ה-SIM מונחים אחד על השני בצד העליון. הנח את כרטיסי ה-SIM הראשון בצד התחתון ואת השני הכרטיס 1 SIM יפנו כלפי מעלה, ושל כרטיס ה-SIM 2 כלפי מטה. החלק את שני הכרטיסים לתוך החריצים.
- החזר את הסוללה למקומה.

הערה:

- א. חשוב לבצע את הפעולות הללו בזהירות רבה; חיכוך או קיפול עלולים לגרום נזק לכרטיס ה-SIM.
- ב. יש להרחיק את כרטיסי ה-SIM מהישג ידם של ילדים.
- ג. יש להרחיק את כרטיסי ה-SIM מחשמל סטטי, אבק ומים.
- ד. תמיד ודא שהטלפון כבוי לפני שתסיר את הסוללה כדי להכניס או להוציא את כרטיס ה-SIM, אחרת הזיכרון בכרטיס ה-SIM עלול להינזק.

1.4 הפעלה וכיבוי

ודא שהסוללה מותקנת.

- 1. הפעלה:** החזק את מקש הניתוק עד שצג הטלפון יידלק. לאחר ההפעלה, המכשיר יחפש את הרשת שלך באופן אוטומטי. אם כרטיס ה-SIM שלך מוגן בקוד PIN, הזן את מספרו ולחץ על מקש הבחירה השמאלי.
- 2. כיבוי:** החזק את מקש הניתוק עד שצג הטלפון ייכבה.

שים לב:

- א. קוד ה-PIN מסופק על ידי ספק השירות. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים, כרטיס ה-SIM ייחסם.
- ב. אם הטלפון ידרוש קוד לביטול הנעילה בעת ההפעלה, הזן את הקוד ולחץ על המקש השמאלי.

2. תכונות שיחה

2.1. חיגוג שיחה

לביצוע שיחה, הזן את הקידומת ומספר הטלפון בעזרת המקלדת. לחץ על המקש האמצעי לשמירה, בחר שמירה לכרטיס SIM1 או SIM2, או לזיכרון המבשר.

לביצוע חיוב בינלאומי, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הכוכבית עד שיופיע הסימן "+", ולאחר מכן חייג את המספר הבינלאומי. (הסימן "+" מצביע על חיגוג בינלאומי.) לחץ על מקשי החיגוג כדי לחייג את המספר. אם המספר שחייגת שייך לאיש קשר קיים בספר הטלפונים שלך, שמו יופיע על המסך.

במכשיר עם כיסוי מערכת GSM ניתן לבצע שיחת חירום אפילו אם המכשיר נעול, אין בו כרטיס SIM, או שאינו מצליח להתחבר למערכת.

שים לב: מכשיר זה, כמו כל טלפון אלחוטי, פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות וקוויות וכן פונקציות מתוכנתות למשתמש, אשר אינם יכולים להבטיח חיבור בכל מצב. לכן, לא מומלץ להסתמך רק על טלפון אלחוטי לתקשורת חיונית, כגון במצבי חירום רפואיים. אנא פנה לספקי שירות מקומיים לבדיקת אפשרויות לביצוע שיחות במצבי חירום.

חיגוג מהיר

א. היכנס ל[תפריט]-[ספר טלפונים], בחר "דפדף" ומצא את המספר המבוקש;

ב. היכנס ל[תפריט]-[שיחה]-[היסטוריית שיחות], בחר את כרטיס ה-SIM המתאים, בחר שיחות שלא נענו, שיחות שחויגו, שיחות שהתקבלו. דפדף בעזרת מקשי הניווט עד שתמצא את המספר המבוקש;

ג. במצב המתנה, לחץ על המקש הימני כדי לגשת לספר הטלפונים.

ד. במצב המתנה, לחץ על מקש החיוג כדי להציג את המספר האחרון שחויג.

ה. לחץ על מקש החיוג לביצוע השיחה.

שים לב: באפשרותך לחפש מספרים במהירות מתוך [ספר הטלפונים] באמצעות מקשי הניווט והמקשים האלפא-נומריים. השתמש במקשי הניווט כדי לעבור בין הדפים; השתמש במקשים האלפא-נומריים כדי לחפש לפי מילות מפתח.

2.2. מענה לשיחה נכנסת

כשיחה נכנסת, הטלפון מצלצל ומציג את אזור החיוג על המסך. אם ניתן לזהות את המתקשר, יוצג על המסך מספר הטלפון שלו (או שמו במידה שהוא שמור בספר הטלפונים שלך).

כאשר שיחה נכנסת, ענה לשיחה באמצעות לחיצה על מקשי החיוג. השיחות שלא נענו מופיעות על הצג. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לראות את פרטי השיחות שלא נענו, או לחץ על מקש החיוג כדי לחייג את המספר. לסיום השיחה לחץ על מקש הניתוק.

שים לב: על מנת שתוכל לענות לשיחה, עליך לוודא שכל אפשרויות הפניית השיחות מושבתות.

2.3. הפעלה/השבתה של פונקציית הרמקול

פונקציה זו מאפשרת לך לשחרר את הידיים לנהיגה או כל פעילות אחרת הדורשת שימוש בשתי ידיים. להפעלת הפונקציה במהלך שיחה, לחץ על מקש הבחירה הימני. כדי להשבית את פונקציית הרמקול, לחץ שוב על מקש הבחירה הימני.

שים לב: עוצמת השמע ברמקול עשויה להיות גבוהה, הימנע מלהצמיד את המכשיר לאוזן כשפונקציית הרמקול מופעלת.

2.4. שיחה ממתינה

באפשרותך לענות לשיחה תוך כדי שאתה מנהל שיחה אחרת, בתנאי ששירות זה נתמך על ידי הרשת הסלולרית שלך ושדאגת להפעיל אפשרות זו בתפריט "שיחה ממתינה". כאשר תתקבל שיחה ממתינה תישמע התראה קולית.

3. ספר הטלפונים

תכונה זו מאפשרת לך לאחסן שמות ומספרי טלפון בזיכרון כרטיס ה-SIM ובזיכרונות הטלפון, וכן לחפש, להוסיף ולנהל תכונות. אפשר לאחסן במכשירך עד 300 אנשי קשר. נפח האחסון בכרטיס ה-SIM תלוי בסוג הכרטיס.

3.1. הוספת איש קשר חדש

הוסף איש קשר חדש בספר הטלפונים.

1. באמצעות מקש הניווט בחר "הוספת איש קשר חדש" ולאחר מכן בחר את אמצעי האחסון ב->אחסון מועדף: <SIM1, SIM2, או טלפון.

2. אם אמצעי האחסון המועדף הוא הטלפון, הזן את השם והמספר.

לחץ על המקשים האלפא-נומריים המתאימים כדי לחפש

מספר לפי השם. הזן את האות הראשונה של השם שברצונך לחפש. הרשומות בספר הטלפונים תיפתחנה והשם הראשון ברשימה יהיה זה שתואם את חיפושך.
לאחר שתמצא את המספר המבוקש, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

3.2. צפייה:

צפה במידע מפורט על איש הקשר הנבחר.

3.3. שליחת הודעה:

שלח הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה לאיש הקשר הנבחר.

3.4. ביצוע שיחה:

התקשר לאיש הקשר הנבחר.

3.5. עריכה:

בצע שינויים בפרטי איש הקשר הנבחר.

3.6. מחיקה:

מחק את איש הקשר מזיכרון הטלפון או מכרטיס ה-SIM.

3.7. העתקה:

העתק את פרטי איש הקשר מכרטיס ה-SIM1 לטלפון, או מכרטיס SIM1 ל-SIM2.

3.8. העברה:

העבר את פרטי איש הקשר מכרטיס ה-SIM1 לטלפון, או מכרטיס SIM1 ל-SIM2.

3.9. שלח כרטיס ביקור:

- **הודעת טקסט:** שלח את פרטי איש הקשר באמצעות הודעת טקסט.
- **הודעת מולטימדיה:** שלח את פרטי איש הקשר באמצעות הודעת מולטימדיה.
- **בדוא"ל:** שלח את פרטי איש הקשר באמצעות דוא"ל:
- **באמצעות בלוטוס:** שלח את פרטי איש הקשר באמצעות בלוטוס.

3.10. הוסף לרשימה שחורה:

הוסף את איש הקשר לרשימה השחורה. באפשרותך להציג את הרשימות ב <הגדרות שיחה> - <הגדרות מתקדמות> - <רשימה שחורה>.

3.11. הגדרת ספר הטלפונים

הגדר את ספר הטלפונים.

- **אחסון מועדף:** הגדר את האחסון המועדף: כרטיס SIM1, כרטיס SIM2, זיכרון הטלפון או כולם.
- **חיוג מהיר:** הפעל או השבת את פונקציית החיוג המהיר. תכונה זו תאפשר לך לבחור עד 8 אנשי קשר שאליהם אתה מתקשר לעתים קרובות, ולהקצות לכל אחד מהם מספר לחיוג מהיר (2 ~ 9), כך שתוכל לחייג אליהם בקלות בכל פעם שתרצה על ידי לחיצה ארוכה על המספר שהוקצה.
- **מצב הזיכרון:** מציג את נפח האחסון הכולל ואת נפח האחסון הנמצא בשימוש בכרטיס ה-SIM ובזיכרון הטלפון.
- **העתקת אנשי קשר:** העתק את פרטי איש קשר מכרטיס ה-SIM1 לטלפון, או מכרטיס SIM1 ל-SIM2.
- **העברת אנשי קשר:** העבר את פרטי איש קשר מכרטיס ה-SIM1 לטלפון, או מ-SIM1 ל-SIM2.

- **מחיקת כל אנשי הקשר:** מחק את כל אנשי הקשר מזיכרון הטלפון או מכרטיס ה-SIM.

4. הודעות טקסט (SMS)

תפריט זה מאפשר לך לקרוא, לכתוב, לשלוח ולקבל הודעות טקסט. אורכן של הודעות הטקסט מוגבל ל- 612 תווים באנגלית. אם הטקסט יכול מספר גדול יותר של תווים, ההודעה תחולק ותישלח במנות בהתאם להגבלה כאמור.

סמל מסך זה המוצג במצב המתנה מתריע על הודעה חדשה שהתקבלה וטרם נקראה. באפשרותך להגדיר את הצליל שיתריע על קבלת הודעה חדשה. כאשר תיבת ההודעות הנכנסות מלאה, לא תתאפשר קבלת הודעה חדשה. על מנת לאפשר קבלת הודעות חדשות, יש למחוק חלק מההודעות הישנות כדי לפנות מקום אחסון.

4.1 כתיבת הודעות

כתוב הודעה חדשה לשליחה. במהלך עריכת ההודעה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי להפעלה.

באפשרותך לכתוב הודעת מולטימדיה חדשה דרך התפריט ולהוסיף תכני טקסט, תמונות, שמע או וידאו. לפני שתוכל ליצור הודעת מולטימדיה, עליך להגדיר את הפרמטרים הרלוונטיים. לשם כך, אנא פנה לספק השירות כדי לוודא שהשירות שלך כולל הודעות מולטימדיה ולברר כיצד משתמשים בשירות זה. הודעות מולטימדיה מוגבלות ל- 100KB כל אחת. אם הודעה תעבור את המגבלה הזו, המכשיר לא יוכל לקבל אותה. אם תוסיף תמונה, אודיו או וידאו, אשר עוברים את מגבלת הנפח של הודעת מולטימדיה, המכשיר יציג הודעה על כך.

אסור להעתיק, לערוך, לשלוח או להעביר תמונות, צלולים או כל תוכן מולטימדיה אחר המוגן על ידי זכויות יוצרים. לאחר סיום כתיבת ההודעה, הכנס את מספר הנמען או כתובת הדואר האלקטרוני, או בחר באיש קשר מתוך ספר הטלפונים.

באפשרותך להוסיף גם נמענים נוספים, גלויים או נסתרים. אם תבחר לשלוח העתק למספר נסתר ("bcc"), הודעת המולטימדיה תישלח במצב הצפנה. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לערוך או למחוק את מספר הנמען או את כתובת הדוא"ל.

4.2. תיבת הודעות נכנסות

באפשרותך לקרוא הודעות שהתקבלו דרך התפריט.

4.3. טיוטות

בחר הודעת טיוטה, ולחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לבחור תפריט: צפייה, שליחה, עריכה, מחיקה, מחיקת הכל, פעולות מתקדמות.

4.4. תיבת הודעות יוצאות

בתיבת ההודעות היוצאות נשמרות כל ההודעות שלא הצליחו להישלח. בחר "תיבת הודעות יוצרות ב-SIM1" או "תיבת הודעות יוצאות ב-SIM2". בתיבת הודעות זו תוכל לבחור בין האפשרויות: צפייה, העברה, מחיקה, מחיקת הכל, פעולות מתקדמות.

4.5. דוא"ל:

כדי לקרוא ולכתוב הודעות דוא"ל, ראשית עליך להגיר חשבון דוא"ל.

4.6. תבניות הודעות

4.6.1. הודעת טקסט

התפריט מציג מספר תבניות הודעה נפוצות. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי להפעיל: שימוש, עריכה, הסרה.

4.6.2. הודעת מולטימדיה

התפריט מציג מספר תבניות נפוצות בנושאי הודעות מולטימדיה. באפשרותך לבחור "הגדרות משתמש" או "ברירת מחדל". לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לקרוא או לכתוב הודעה.

4.7. הודעות שנשלחו

מציג את ההודעות שנשלחו ונשמרו על ידך.

4.8. הגדרת הודעות

הגדרת הפרמטרים של הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה והודעות שירות.

- **פרופיל:** בחר את השרת לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה. לאחר בחירת השרת מהרשימה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי להפעיל או לשנות את הפרמטרים של השרת.

● הגדרות נפוצות:

- ◆ **כתיבה:** הגדר את מצב הכתיבה, האם יהיה חופשי או מוגבל, קבע את גודל התמונה, הגדר האם לאפשר או לא לאפשר את פונקציית החתימה האוטומטית.
- ◆ **שליחה:** הגדר את הפרמטרים לשליחה.
- ◆ **הגדר את הפרמטרים לאחזור, לרבות:** הגדרת רשת ביתית מיידיית/דחוייה/מעוכבת, הגדרת נדידה כבית/עיכוב/דחייה, הגדרת פרמטר אישור קריאה, הפעלה/השבתה של אישור שליחה. סינון: קבלה או דחייה של הודעות משולחים אנונימיים או הודעות פרסום.
- ◆ **מצב הזיכרון:** הצגת נפח האחסון הפנוי והתפוס בזיכרון הטלפון.

5. ממשק השיחות

בתפריט זה באפשרותך לראות את השיחות שלא נענו, שחויגו ושהתקבלו, תוך ציון של אורך השיחות.

5.1. היסטוריית שיחות

מצד ימין של כל יומן שיחה מופיעה הספרה "1 או "2", המציינת אם השיחה חויגה או התקבלה דרך SIM1 או SIM2.

5.1.1 שיחות שלא נענו

תפריט זה מאפשר לך לצפות בשיחות שלא נענו מכרטיס SIM1, עד 20 שיחות לכל היותר. באפשרותך לצפות, להתקשר, לשלוח הודעת טקסט, וכן לשמור ולמחוק נתונים בספר הטלפונים.

5.1.2 שיחות שחויגו

תפריט זה מאפשר לך לצפות בשיחות האחרונות שחויגו על ידך מכרטיס SIM1, עד 20 שיחות לכל היותר. באפשרותך לצפות, להתקשר, לשלוח הודעות טקסט, לשלוח הודעות מולטימדיה, וכן לשמור ולמחוק נתונים בספר הטלפונים.

5.1.3 שיחות שהתקבלו

תפריט זה מאפשר לך לצפות בשיחות האחרונות שהתקבלו מכרטיס SIM1, עד 20 שיחות לכל היותר. באפשרותך לצפות, להתקשר, לשלוח הודעת טקסט, לשלוח הודעת מולטימדיה, וכן לשמור ולמחוק נתונים בספר הטלפונים.

5.1.4 מחיקת יומני שיחות

תפריט זה מאפשר לך למחוק את כל השיחות שלא נענו, כל השיחות שחויגו, כל השיחות שהתקבלו, או כל השיחות בכלל, מכרטיס SIM1.

5.1.5 זמני השיחות

תפריט זה מאפשר לך לראות את משך זמן השיחה האחרונה, משך זמן כל השיחות שחויגו, ומשך זמן כל השיחות שהתקבלו

מכרטיס SIM1. בנוסף, באפשרותך לאפס את זמני השיחות ל-0.

5.1.6 מונה הודעות SMS

מציג את מספר ההודעות שכבר נשלחו והתקבלו מכרטיס ה-SIM1.

5.2 שיחת וידאו

אם כרטיס ה-SIM שלך תומך באפשרות זו, תוכל להשתמש בשירות שיחות וידאו.

5.3 הגדרת שיחה

5.3.1 הגדרות שיחה בכרטיס SIM1

5.3.1.1 שיחה ממתינה

תכונה זו מאפשרת לך לקבל הודעה על שיחה נכנסת נוספת בזמן שאתה עסוק בשיחה קודמת, על ידי התראה קולית שתשמע באפרכסת. הפעלת תכונה זו תאפשר לך לבחור אם לענות או לא לענות לשיחה נכנסת שנייה. אם תבטל תכונה זו, לא תקבל התראה כאמור, והמתקשר ישמע צליל תפוס (אם מופעלת תכונת הפניית שיחה, השיחה הנכנסת השנייה תופנה באופן אוטומטי למכשיר אחר).

5.3.1.2 הפניית שיחות

תכונת רשת זו מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות למכשיר אחר כאשר אין באפשרותך לענות לטלפון, כמפוטר להלן

1. הפניית כל השיחות הקוליות: כאשר אפשרות זו מופעלת, כל השיחות הנכנסות יופנו למכשיר אחר. באפשרותך לבדוק, להפעיל או לבטל תכונה זו.

2. הפניית השיחות כאשר לא ניתן להשיג אותך: השיחה תופנה למספר מוגדר כאשר מכשירך כבוי או מחוץ לאזור הכיסוי של הרשת שלך. באפשרותך לבדוק,

להפעיל או לבטל תכונה זו.

3. **הפניית שיחה במקרה שאין מענה:** כאשר אפשרות זו מופעלת, השיחות תופנינה אם אינך עונה לטלפון. באפשרותך לבדוק, להפעיל או לבטל תכונה זו.
4. **הפניה כאשר הקו תפוס:** כאשר תכונה זו מופעלת, השיחות יופנו למכשיר אחר כאשר הקו שלך תפוס. באפשרותך לבדוק, להפעיל או לבטל תכונה זו.
5. **הפניית כל שיחות הנתונים:** הפנייה של כל השיחות הנכנסות למספר חדש, או לדואר קולי. באפשרותך לבדוק, להפעיל או לבטל תכונה זו.
6. **ביטול כל ההפניות:** כאשר אפשרות זו מופעלת, הפניית השיחות תיעשה רק כאשר מכשירך כבוי או מחוץ לאזור כיסוי הרשת. באפשרותך לבדוק, להפעיל או לבטל תכונה זו.

5.3.1.3 חסימת שיחות

שירות חסימת השיחות של הרשת מאפשרת לך להגביל את השיחות שלך. להפעלת תכונה זו תזדקק לסיסמה לחסימת שיחות שתסופק לך על ידי ספק השירות.

1. שיחות יוצאות: לא תהיה אפשרות להוציא שיחות למעט שיחת חירום.
2. שיחות נכנסות: לא תהיה אפשרות לקבל שיחות.
3. ביטול כל החסימות: לביטול כל החסימות, תידרש להזין את סיסמת החסימה.
4. שינוי סיסמת החסימה: שנה את סיסמת החסימה.

הערה: הסיסמא לחסימת השיחה מסופקת על ידי ספק השירות שלך.

5.3.1.4 מעבר בין קווים

זהו שירות המסופק על ידי ספק הרשת. אם כרטיס ה-SIM שלך תומך באפשרות של שני קווים במספר אחד, תוכל לבחור קו 1 או קו 2 לביצוע שיחה. אם הכרטיס שלך אינו תומך בשירות זה, בחר "קו 1" להוצאת/קבלת שיחות.

5.3.2 הגדרות שיחות בכרטיס SIM2

ראה "הגדרות שיחת בכרטיס SIM1".

5.3.3 הגדרות מתקדמות

5.3.3.1 רשימה שחורה

- 1. מצב:** הפעלה או השבתה של פונקציה זו.
- 2. "רשימה שחורה":** הזן את מספרי הטלפון שברצונך לחסום כך שלא תוכל לקבל מהם שיחות.

5.3.3.2 חיוג חוזר אוטומטי

כאשר אפשרות זו מופעלת, אם חיוג נכשל, הטלפון יחייג את המספר שוב באופן אוטומטי.

5.3.3.3 תזכורת זמן השיחה

כאשר אפשרות זו מופעלת, הודעה קולית תתריע על זמן השיחה.

5.3.3.4 דחייה על ידי הודעת טקסט

הפעלה או השבתה של האפשרות הזו.

5.3.3.5 מצב מענה

הגדרת מצב מענה, כל מקש. לחץ על מקש הבחירה השמאלי להפעלה או ביטול.

6. הגדרות

תכונות רבות במכשירך יכולות להיות מותאמות להעדפותיך

האישיות.

6.1. כפילות כרטיסי SIM

בחר במצב מעבר בין כרטיסי SIM.

6.2. הגדרות כרטיס SIM כפול

הגדר את מצב כרטיס ה-SIM:

- אפשר כפילות כרטיסי SIM: ו-SIM1 ו-SIM2 יהיו פעילים בו זמנית.
- פתיחת SIM1 בלבד: רק הכרטיס SIM1 יהיה פעיל.
- פתיחת SIM2 בלבד: רק הכרטיס SIM2 יהיה פעיל.

6.3. הגדרות טלפון

הגדר את הפרמטרים של מכשירך.

6.3.1. תאריך ושעה

הגדר את השעה והתאריך במכשיר.

- **הגדרת אזור הזמן:** בחר בעירך מתוך הרשימה.
- **הגדר תאריך ושעה:** הגדר את השעה והתאריך, והפעל או בטל את שעון הקיץ.
- **הגדרת תבנית זמן:** הגדר את תבנית השעה ואת תבנית התאריך.
- **עדכון לפי אזור זמן:** הפעלה או השבתה של אפשרות זו.

6.3.2. תזמון הפעלה/כיבוי

הגדר הפעלה/כיבוי מתוזמן של המכשיר. כאשר תגיע השעה המוגדרת, הטלפון יופעל או ייכבה באופן אוטומטי. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לבחור:

- **מצב:** הפעל או השבת את פונקציית ההפעלה/הכיבוי.
- **הפעלה/כיבוי:** בחר הפעלה או כיבוי.
- **הגדר הפעלה/כיבוי:** הגדר זמן מתוכנן להפעלה/כיבוי.

6.3.3. שפה

המכשיר מציע 4 שפות מובנות: עברית, אנגלית, ערבית ורוסית. באפשרותך לבחור את השפה שבה יוצגו התכנים.

6.3.4. שיטת קלט מועדפת

באפשרותך להגדיר שיטת קלט ברירת מחדל. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור בשיטת קלט ולחץ על מקש הבחירה השמאלי לאישור.

6.3.5. תצוגה

הגדר את מאפייני התצוגה במצב המתנה.

- **תמונת רקע** (Wallpaper): הגדר את תמונת הרקע במצב המתנה. ניתן לבחור תמונה מהמערכת, או מתפריט מנהל הקבצים.
- **שומר מסך**: הפעל או השבתה את שומר המסך. אם אפשרות זו מופעלת, בחר זמן המתנה ואת האנימציה של שומר המסך.
- **תצוגת הפעלה**: בחר את האנימציה של תצוגת ההפעלה.
- **תצוגת כיבוי**: בחר את האנימציה של תצוגת הכיבוי.
- **תצוגת תאריך ושעה**: בחר הפעלה או השבתה של אפשרות זו. אם אפשרות זו תופעל, התאריך והשעה יוצגו בתצוגת מצב המתנה.
- **הגדרת מצב פנס**: הפעל או השבת את פונקציית הפנס. הפנס נמצא בחלק הקדמי של הטלפון.

6.3.6. דברי ברכה

הגדר הפעלה/כיבוי של הפונקציה. אם הפונקציה פעילה, הגדר את דברי הברכה.

6.3.7. מקש ייעודי

הגדר את תפקודי מקשי הניווט במצב המתנה. בחר את מקש הניווט הייעודי, למשל "למטה": לחץ על המקש האמצעי כדי לראות את רשימת קיצורי הדרך, ובחר את המועדף עליך.

באותה הדרך, הגדר את הלחצן "למעלה", "שמאל", ו"ימין".

6.3.8. מצב טיסה

לאחר שתגדיר מצב טיסה, לא תצטרך לכבות את הטלפון בטיסה, ובכל זאת לא תוכל לקבל או לבצע שיחות.

6.4. הגדרות רשת

קבע מצב בחירת רשת. בחר "SIM1" או "SIM2".

- **בחירת רשת**
- **חיפוש חדש:** חפש רשת חדשה.
- **בחירת רשת:** חיפוש רשת חדשה, והצגת רשימת הרשתות.
- **מצב בחירה:** הגדר "אוטומטי" או "ידני".

6.5. קיצורי דרך

דרך התפריט, באפשרותך להגדיר את תפריט קיצורי הדרך עבור מקש הניווט מטה במצב המתנה. לחץ על המקש האמצעי לקבלת גישה:

- **הוספה:** הוסף תפריט נוסף לרשימת קיצורי הדרך.
- **עריכה:** ערוך את התפריט.
- **מחיקה:** מחיקת קיצור הדרך שנבחר.
- **מחיקת הכל:** מחיקה של כל קיצורי הדרך.
- **השבתה/הפעלה:** השבת או הפעל את קיצור דרך לתפריט הנבחר.
- **שנה את הסדר:** שנה את סדר קיצורי הדרך של התפריטים.

6.6. הגדרות אבטחה

התפריט מאפשר לקדד חלק מתפקודי הטלפון. הדבר עשוי למנוע ניצול לרעה של כרטיס ה-SIM שלך. בעת הזנת הסיסמא, הסיסמא תוצג באמצעות תווי "*". אם הזנת מספר לא נכון, לחץ על מקש הניתוק למחיקה. באפשרותך לשנות את קודי

PIN1, PIN2, את סיסמת הנעילה ועוד.

6.6.1 הבטחת הכרטיס SIM1

6.6.1.1 קוד נעילה PIN (קוד זיהוי אישי)

כאשר קוד נעילת PIN מופעל, לא תוכל להשתמש בכרטיס SIM1 עד שתזין את קוד ה-PIN הנכון.

6.6.1.2 שינוי PIN/PIN2

באפשרותך לשנות את קוד ה-PIN/PIN2 בתפריט. לאחר הזנת הקוד הנכון, הכנס את הקוד החדש פעמיים.

6.6.2 אבטחת הכרטיס SIM2

ראה אבטחת SIM1.

6.6.3 אבטחת הטלפון

6.6.3.1 נעילת הטלפון

אם אפשרות נעילת הטלפון מופעלת, לא תוכל להשתמש בטלפון עד שתזין את הסיסמא הנכונה.

6.6.3.2 שינוי סיסמא

שינוי סיסמת הטלפון

6.6.4 נעילת מקשים אוטומטית

הגדר מצב נעילת מקשים. באפשרותך להפעיל או לבטל אפשרות זו.

6.7 קישוריות

6.7.1 בלוטוס (Bluetooth)

הטלפון תומך בקישוריות בלוטוס.

- **הפעלה:** הפעל או השבת את הפונקציה.
- **ראות:** בחר הפעלה או השבתה. אם אפשרות זו מושבתת, הטלפון לא ישמש כהתקן בלוטוס.

ההתקן שלי: הצג את רשימת התקני הבלוטוס. אם הרשימה ריקה, לחץ על המקש OK כדי לחפש התקן חדש. בחר התקן ולחץ על מקש חיוג 2 כדי לאפשר:

- ◆ **חיבור:** התחבר להתקן זה.
- ◆ **קבע כהתקן שמע ברירת מחדל:** הגדר התקן זה כהתקן שמע ברירת מחדל.
- ◆ **רשימת שירות:** הצגת רשימת השירות של ההתקן.
- ◆ **שינוי שם:** שנה את שם ההתקן.
- ◆ **הרשאה:** בחר שאל תמיד, התחבר תמיד, או דחה תמיד.
- ◆ **מחיקה:** מחק את ההתקן שנבחר.
- ◆ **מחיקת הכל:** מחיקה של כל ההתקנים המקוונים.
- **חיפוש התקן שמע:** כדי לחפש התקן בלוטוס, יש להפעיל ראשית את פונקציית ה-Bluetooth. לאחר חיפוש התקן חדש, חבר את ההתקן החדש כצמד על פי המידע המוצג. אם החיבור יצלח, המכשירים יוכלו לתקשר.
- **השם שלי:** שנה את שם ההתקן.
- **מתקדם:** הגדר את הפרמטרים של הבלוטוס.
- **מסלול שמע:** הגדר את מסלול השמע, באפשרותך לבחור להשאירו בטלפון או להעבירו להתקן הבלוטוס. למשל: אם תחבר אוזניית בלוטוס, תוכל להגדיר העברת השמע לאוזניית הבלוטוס.
- **אחסון:** בחר מקום אחסון לקובץ העברה מבלוטוס.
- **הרשאת שיתוף:** הגדרת ההרשעה בשליטה מלאה, או לקריאה בלבד.
- **הכתובת שלי:** הצג את כתובת ההתקן.

6.8 שחזור הגדרות ברירת מחדל

כדי להחזיר את הטלפון להגדרות ברירת המחדל, הזן את הקוד שלך לטלפון (הקוד ההתחלתי הוא 1122) ולחץ על <אישור>.

7. מולטימדיה

7.1. מצלמת תמונות/ וידאו

בעזרת תכונת המצלמה של המכשיר, באפשרותך לצלם תמונות או סרטי וידאו בכל זמן ללא הצורך לשאת מצלמה דיגיטלית. היכנס לתפריט וראה על המסך את התצוגה המקדימה של התמונה.

- לחץ על מקשי הניווט מעלה ומטה כדי לעבור בין מצלמת תמונות למצלמת וידאו.
- לחץ על המקש האמצעי כדי לצלם תמונה או להתחיל צילום וידאו.

7.2. מציג תמונה

הצגת רשימת התמונות. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לאפשר: צפייה בתמונות, קבלת מידע על התמונות, בדיקת סגנונות, שליחה, שימוש כ-, מחיקה, מיון לפי, מחיקת כל הקבצים, שמירה.

7.3. נגן מדיה

דרך התפריט, באפשרותך לשמוע מוזיקה או לבחור רינגטון (צליל הצלול).

בזמן הקשבה למוזיקה, לחץ על מקש הניווט הימני או השמאלי כדי לעבור לקובץ השמע הבא, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הניווט השמאלי או הימני להרצה קדימה או אחורה; לחץ על המקש האמצעי להשהיית/הפעלת הקובץ המתנגן; לחץ על המקשים * או # כדי להגביר או להנמיך את עוצמת קול; לחץ על מקש הניווט מטה כדי לעצור את הנגינה.

7.4. הקלטת שמע

באפשרותך להקליט קבצי קול דרך התפריט. באפשרותך להגדיר קבצי שמע שהקלטת בצלילים להתראת שיחות או

הודעות נכנסות. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לאפשר:

- **הקלטה חדשה:** התחל הקלטה חדשה.
 - **רשימה:** מציג רשימה של כל הקבצים המוקלטים.
 - **הגדרות:** הגדר תבנית קובץ ואיכות קול.
- בחר "הקלטה חדשה" כדי להתחיל בהקלטה. במהלך ההקלטה, התצוגה מראה את זמן ההקלטה. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי להשהות את ההקלטה, ולחץ עליו שוב כדי להמשיך בהקלטה. לחץ על מקש הבחירה הימני כדי להפסיק את ההקלטה, ולאחר מכן בחר אם לשמור או לא לשמור את ההקלטה. קובץ השמע יישמר בתבנית AMR. לאחר ההקלטה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי, גש ל"רשימה", בחר את הקובץ הרצוי ולחץ על המקש האמצעי כדי לקבל גישה ל-:
- **נגן:** נגן את הקובץ.
 - **הוסף:** התחל הקלטה חדשה, ההקלטה החדשה תיוסף להקלטה שנבחרה ותישמר אחריה באותו קובץ.
 - **שינוי שם:** שנה את שם קובץ ההקלטה.
 - **מחיקה:** מחק את ההקלטה.
 - **מחיקת כל הקבצים:** מחק את כל ההקלטות.
 - **שימוש ב:** שימוש לפרופילי משתמש.
 - **שליחה:** שלח את הקובץ כהודעת מולטימדיה או באמצעות בלוטוס.

7.5 רדיו FM

ראשית, עליך לחבר את האוזניות לטלפון. חוטי האוזניות משמשות כאנטנה FM. חוטי האוזניות צריכים להיות תלויים בחופשיות. פתח את הרדיו FM, הטלפון יציג את תדר התחנה שהטלפון איתר באופן אוטומטי. באפשרותך להחליף תחנות רדיו על ידי לחיצה על מקש הניווט השמאלי/ימני. לחץ על מקשי * ו- # להתאמת עוצמת השמע. לחץ על מקש הבחירה הימני כדי לצאת, או לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לפתוח את תפריט האפשרויות:

- **רשימת ערוצים:** הצג את כל ערוצי הרדיו. לחץ על המקש OK כדי לשנות את התדר; טווח התדרים הוא בין 87.5MHZ ל-108.0MHZ.
- **קלט ידני:** קלט את הערוץ באופן ידני.
- **חיפוש אוטומטי:** חיפוש ערוץ אוטומטי קבוע מראש.
- **הגדרות:** הגדר את הפרמטרים של נגן הרדיו
- **הקלטה:** הקלט מנגן הרדיו FM.
- **הוסף:** באפשרותך להוסיף קובץ שמע שהוקלט בנגן הרדיו FM לקובץ AMR, ולשמור אותם כקובץ אחד.
- **רשימת הקבצים:** רשימה של קבצי AMR מוקלטים.

8. פרופילי משתמש

תפריט זה מאפשר להגדיר מצבי התראה שונים עבור שיחות והודעות בסביבות שונות. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לפתוח את תפריט האפשרויות, ובחר פרופיל בעזרת מקשי הניווט מעלה/מטה.

8.1 כללי

הגדר את צלצול טלפון וסגנונות התראה נוספים לפי העדפותיך.

1. **הפעלה:** הפעל והגדר כברירת מחדל.
2. **התאמה אישית:** הגדר את סוג התראה, סוג הצלצול, כרטיס SIM לשיחות נכנסות, הפעלה, כיבוי, צליל סגירת מכסה הטלפון, צליל הודעת SIM, צלילי המקלדת ועוצמת הרינגטון, צלילי המקשים, התראת מערכת, התראת שיחה חכמה.
3. **איפוס:** חזרה להגדרות ברירת המחדל.

8.2 מצב שקט

הפעלת מצב שקט.

8.3. מצב פגישה

סוג ההתראה הוא "רטט בלבד". הוראות ההפעלה זהים ל[כללי].

8.4. מצב Outdoor (מחוץ לבית)

עוצמת הצלצול היא ברמה 7, וסוג הצלצול הוא "Repeat". הוראות ההפעלה זהים ל[כללי].

8.5. הסגנון שלי

התאמה אישית של הפרופיל שלך.

9. מנהל קבצים

הטלפון תומך בכרטיס זיכרון לשמירה על מידע נוסף. ניתן להתקין את הכרטיס בכל עת. דרך התפריט ניתן לנהל את הקבצים בטלפון.

גש לתפריט מנהל הקבצים, והצג את רשימת אמצעי האחסון. לאחר שתבחר אחד מהם, יוצג מידע לגבי נפח האחסון הכולל והמנוצל, ויופיע אייקון בצד השמאלי-עליון של המסך שיראה את היחס בין החלק המנוצל לחלק הפנוי.

9.1. טלפון

1. בחר "טלפון", ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה השמאלי לפתיחת תפריט ה[אפשרויות]:

- **פתיחה:** פתח את התיקייה וצפה ברשימת הקבצים.
- **תיקייה חדשה:** צור תיקייה חדשה תחת לתיקייה זו.
- **פרמוט:** פרמט את זיכרון הטלפון.

שים לב:

לאחר ביצוע פרמוט, כל המידע השמור בטלפון יאבד לנצח.

2. בחר בתיקייה אחת, ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה השמאלי לפתיחת תפריט האפשרויות:

- **פתיחה:** פתח את התיקייה וצפה ברשימת הקבצים.
- **תיקייה חדשה:** צור תיקייה חדשה תחת תיקייה זו.
- **שינוי שם:** שנה את שם התיקייה שנבחרה.
- **מחיקה:** מחק את התיקייה שנבחרה.
- **מיין לפי:** מיין את התיקייה שנבחרה.

3. בחר קובץ בתוך התיקייה ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה השמאלי לפתיחת תפריט האפשרויות:

- **צפיית תמונות:** צפה בתמונה, התפריט תקף לקבצי תמונות.
- **צפייה בווידאו:** צפה בקובץ וידאו. התפריט תקף לקבצי שמע ווידאו.
- **שימוש:** אם הקובץ שנבחר הנו קובץ צלילים, באפשרותך לשלוח אותו לפרופיל.
- **שליחה:** שלח למולטימדיה או בלוטוס.
- **פרטים:** הצג את פרטי הקובץ.
- **שינוי שם:** שנה את שם הקובץ שנבחר.
- **העתקה:** העתק את הקובץ לתיקייה ספציפית.
- **העברה:** העבר את הקובץ לתיקייה ספציפית.
- **מחיקה:** מחק את הקובץ שנבחר.
- **מחיקת כל הקבצים:** מחק את כל הקבצים בתיקייה.
- **סימון של פריטים ספציפיים:** סמן את התמונות.
- **מיין לפי:** מיין את הקובץ בתיקייה הנוכחית.

9.2. כרטיס זיכרון

אם הוכנס כרטיס זיכרון לטלפון, על התצוגה תופיע הודעת "כרטיס זיכרון". בחר את התפריט, ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה השמאלי לפתיחת תפריט האפשרויות:

- פתיחה: פתח את התיקייה וצפה ברשימת הקבצים.
- תיקיה חדשה: צור תיקייה חדשה תחת התיקייה שנבחרה.
- פרמוט: פרמט את זיכרון הטלפון.

שים לב:

לאחר ביצוע פרמוט, כל המידע השמור בכרטיס הזיכרון יאבד לנצח.

למידע נוסף על העבודה עם תיקיות וקבצים, עיין במידע הנכלל תחת הכותרת "טלפון".

שים לב: מכשיר זה תומך בתקן *USB 1.1*. אם מערכת ההפעלה במחשב שלך היא חלונות 2000 או חלונות *XP*, המחשב יזהה את ה-*USB* באופן אוטומטי ללא צורך בהתקנה מנהל התקן. אם מערכת ההפעלה שלך היא חלונות 98 או ישנה יותר, יהיה עליך להתקין את מנהל ההתקן של ה-*USB*.

10. ארגונית

10.1. לוח שנה

באפשרותך להציג את התאריך ואת רשימת המטלות לתאריך ספציפי דרך לוח השנה. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לאפשר:

- **צפייה:** בחר את התאריך להצגה.
- **הצגת הכל:** הצג את רשימת המטלות של היום הנבחר. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לפתוח את תפריט האפשרויות: צפייה, הוספה, עריכה, מחיקה, שליחת *vCalendar*, שמירה כקובץ.
- **הוספת אירוע:** הוסף אירוע חדש ביום הנבחר.
- **מחיקת אירוע:** מחק אירוע מסוים.
- **עבור לתאריך:** עבור ישירות לתאריך ספציפי.

- **עבור למסך היום:** חזרה לתאריך של היום.
- **עבור לתצוגה חודשית/שבועית:** הצג את לוח השנה במצב שבועי או חודשי.

10.2. רשימת משימות

באפשרותך להציג רשימת משימות חדשה, ולהגדיר את צלצול מצב הפקודה דרך התפריט. מטרת תכונה זו היא להזכיר לך על אירועים חשובים. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לאפשר:

- **צפייה:** הצגת רשימת המשימות.
- **הוספה:** הוסף משימה חדשה. בחר את סוג המשימה, כתוב את נושא המשימה, ובחר את מצב ההתראה הקולית.
- **עריכה:** ערוך את נושא המשימה.
- **מחיקה:** מחק את המשימה שנבחרה.
- **מחיקת המשימות שמועדן עבר:** מחק את המשימות שמועדן עבר.
- **מחיקת הכל:** מחק את כל המשימות.
- **עבור לתאריך:** עבור ישירות לתאריך מוגדר.
- **שלח vCalendar:** בחר את הפורמט לשליחת vCalendar: שלח באמצעות הודאת טקסט, שלח באמצעות הודעת מולטימדיה, שלח באמצעות בלוטוס.
- **שמירה כקובץ:** שמירה בזיכרון הטלפון או הכרטיס.

10.3. התראה

דרך התפריט, באפשרותך להגדיר שעה להשמעת התראה קולית חזקה. בשעה המוגדרת, הטלפון יצלצל אפילו אם הוא כבוי. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לאפשר:

- **הפעלה או כיבוי:** הפעל או כבה את השעון המעורר על ידי לחיצה על מקש הניווט השמאלי או הימני.
- **הגדר התראה:** הגדר את שעת ההתראה.

- **חזרה:** בחר את מצב החזרות של ההתראה: פעם אחת, מדי יום, בימים מוגדרים.
- **צליל התראה:** בחר בקטע שמע, צליל או רדיו FM עבור השעון המעורר.
- **מצב נודניק:** הגדר את מספר הדקות בין ההתראות.
- **סוג התראה:** בחר את סוג ההתראה.

10.4. מחשבון

באפשרותך להשתמש במחשבון כדי לבצע: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

1. היכנס לתפריט ולחץ על מקשי המספרים ומקש הניווט כדי להזין את המספרים ואת הסמלים לביצוע החישובים.
2. לאחר מכן, לחץ על המקש האמצעי כדי לקבל את התוצאה.
3. לחץ על מקש הבחירה הימני למחוק את הפרטים על המסך. לאחר המחיקה, לחץ על מקש הבחירה הימני כדי לחזור לתפריט הקודם.
4. לחץ על מקש הניתוק כדי לצאת מהמחשבון ולחזור למצב המתנה.

10.5. המרת יחידות

- דרך תפריט זה, באפשרותך להמיר יחידות משקל ואורך שונות.
- **משקל:** אפשרויות המרת היחידות כוללות: "ק"ג-פאונד", "ק"ג-אונקיה". לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לשנות את יחידת ההמרה.
 - **אורך:** אפשרויות המרת היחידות כוללות: "ק"מ-מייל", "ק"מ-ירד", "מטר-רגל", "ס"מ-אינץ'". לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לשנות את יחידת ההמרה.

10.6. המרת מטבעות

דרך תפריט זה, באפשרותך להמיר מטבע מקומי למטבע חוץ. הזן את שער המטבע, ולאחר מכן לחץ על אישור. לחץ על מקש הניווט הימני כדי לבחור את יחס ההמרה, ולאחר מכן המר את המטבע.

10.7. שעות עזר

תפריט זה מציע פונקציית שעות עזר.

- **שעות עזר טיפוסיות:** תזמון עם שעות עזר אחד, באפשרותך לבחור בין אפשרויות תזמון שונות.
- **פיצול זמנים:** משך הזמן המצטבר מההתחלה עד הסוף. לחץ על מקש החיוג 1 כדי להתחיל את מדידת הזמן, על המסך יוצג משך הזמן. במהלך מדידת הזמן, לחץ על מקש הבחירה הימני או על מסך, התזמון הנוכחי יוצג בחלק העליון של המסך, ובו בזמן מדידת הזמן תימשך. לחיצה על מקש החיוג 1, תפסיק את מדידת הזמן. לחץ על מקש הבחירה הימני כדי לצאת. לפני היציאה, תתבקש לענות האם לשמור או לא לשמור את הנתון שנמדד.
- **תזמון הקפה:** תזמן עם הקפה, ומשך הזמן יהיה אפס לאחר ההקפה. לחץ על מקש החיוג 1 כדי להתחיל את מדידת הזמן, על המסך יוצג משך הזמן. במהלך מדידת הזמן, לחץ על מקש הניתוק, מדידת הזמן הנוכחית תוצג בחלק העליון של המסך, ובו בזמן מדידת הזמן תאופס. לחיצה על מקש החיוג 1 תפסיק את מדידת הזמן. לחיצה על מקש הבחירה השמאלי תחזיר אותך לתפריט הקודם. לפני היציאה, תתבקש לענות האם לשמור או לא לשמור את הנתון שנמדד.
- **הצג רשומות:** הצגת רשומות שעות העזר.
- **שעות עזר nWay:** מדידת זמן בארבעה שעות עזר בכיוונים שונים. לחץ על אחד מארבעת כיווני מקש הניווט כדי לבחור את שעות העזר, שעות העזר הנבחר יציג את

מדידת הזמן בכיוון הנוכחי. משך הזמן הכולל יוצג בחלק העליון של המסך מההתחלה ועד הסוף. כאשר שעון עצר בכיוון מסוים מופעל, שלושת שעוני העצר האחרים מושהים ושומרים על משך הזמן שנמדד. לחץ על מקש הניווט בכיוון הנבחר כדי לבחור שעון עצר בכיוון אחר. לחץ על מקש הניתוק כדי לצאת.

10.8. קורא ספרים אלקטרוניים

תכונה זו מאפשרת לך לקרוא ספרים אלקטרוניים בטלפון הנייד שלך. באפשרותך להגדיר את מאפייני הקריאה על פי העדפותיך. נכון להיום, הטלפון תומך בקבצים בפורמט TXT ו-PDB בלבד.

1. אם מדף הספרים ריק, לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לפתוח את תפריט האפשרויות:

- **נקה את מדף הספרים:** נקה את מדף הספרים.
- **הגדרות כלליות:** הגדר את הפרמטרים לקריאה.
- **סגנון גופן:** הגדר את סגנון הגופן.
- **דפדף לפי:** בחר את שיטת הדפדוף: לפי עמוד או לפי שורה.
- **דפדוף אוטומטי:** אם הוגדר דפדוף אוטומטי, הקורא יוכל להתקדם בעמוד/שורה באופן אוטומטי.
- **מהירות דפדוף:** הגדר את מהירות הדפדוף.
- **מסך מלא:** הפעל/השבת קריאה על מסך מלא.
- **קידוד:** בחר מצב קידוד.
- **שים לב:** לפני שתוכל לקרוא ספרים אלקטרוניים, עליך לבחור את מצב הקידוד הנכון.
- **יישור:** בחר מצב יישור לימין או לשמאל.
- **בחר אחסון:** בחר אמצעי זיכרון לפתיחת הספר האלקטרוני.

2. אם קיימים ספרים אלקטרוניים במדף הספרים, בחר

אחד, ולחץ על מקש הבחירה השמאלי לפתיחת תפריט האפשרויות:

- **פתיחת ספר אלקטרוני:** פתח את הספר שברצונך לקרוא.
 - **נקה את מדף הספרים:** עדכן את תיקיית הספרים האלקטרוניים.
 - **הגדרות כלליות:** הגדר את הפרמטרים לקריאה.
 - **מידע על הספר:** הצג את פרטי הקובץ.
 - **מחיקה:** מחק את הקובץ שנבחר.
 - **מחיקת כל הקבצים:** מחק את כל קבצי הספרים האלקטרוניים.
 - **מיין לפי:** מיין את הקבצים באותה תיקייה, או בטל את התכונה.
 - **החל הגדרות גלובליות:** החל את הגדרות המערכת.
 - **עזרה:** הצג תכני עזרה.
3. פתח את קובץ הספר האלקטרוני, עיין בתוכן, ולחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לפתוח את תפריט האפשרויות:

- **מצא:** מצא תו ספציפי, בחר סגנון חיפוש: תלוי רישיות, או לא תלוי רישיות.
- **עבור ל:** עבור ישירות למיקום ספציפי.
- **עבור למיקום הסימנייה:** עבור למיקום סימנייה ספציפי.
- **הוסף סימנייה:** הוסף סימנייה חדשה במיקום הנוכחי.
- **מחיקת סימנייה:** מחק סימנייה.
- **מידע על הספר:** הצג את פרטי הקובץ.
- **את הגדרות ההודעות:** הגדר את הפרמטרים לקריאה.
- **החל הגדרות גלובליות:** החל את הגדרות המערכת.

- **עזרה:** הצג תכני עזרה.
- **סגירה:** סוגר את הספר.

10.9. שיעון עולמי

יישום זה מאפשר לבדוק מה השעה בכל מקום בעולם. בהיותך בחו"ל, באפשרותך להתאים את המערכת לזמן המקומי. לחץ על מקש הניווט השמאלי/ימני כדי לראות את התאריך והשעה של המדינות באזורים הגאוגרפיים השונים. שם המדינה מוצג בחלק העליון של המסך, והתאריך והשעה מוצגים תחתיו. במרכז המסך מוצגת מפת עולם. בחר את המדינה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לגשת ל"שיעון קיץ למדינה זרה". הגדר הפעלה/כיבוי של התכונה.

11. שירותים

11.1. שירותי אינטרנט

אינטרנט WAP (Wireless Application Protocol) שיטת גלישה בדפי אינטרנט, מאפשר גלישה בדפי אינטרנט בכל מקום ובכל זמן. באפשרותך ליהנות מתכני אינטרנט, ולקבל כל מידע רצוי דרך הטלפון הנייד שלך. לפני שתוכל להשתמש בשירות זה עליך לפנות לספק השירות שלך.

- עמוד הבית: גלוש בדף הבית.
- סימניות: היכנס לכתובת אינטרנט שנקבעה מראש.
- דפים אחרונים: היכנס לרשימת כתובות אינטרנט שגלשת בהן לאחרונה.
- דפים לא מקוונים: הראה דפים במצב לא מקוון.
- הזנת כתובת: הזן כתובת חדשה.
- הודעות שירות: קבל הודעות שירות מהרשת.
- הגדרות: הגדר חיבור אינטרנט WAP.
- בחר כרטיס SIM: בחר כרטיס SIM 1 או 2

- **פרופיל:** בחר חשבון WAP מהרשימה, באפשרותך להפעיל או לערוך את הפרופיל. הפריטים לעריכה כוללים: שינוי שם הפרופיל, עמוד הבית, חשבון נתונים, סוג חיבור, שם משתמש, סיסמא.
- **אפשרויות דפדפן:** בחר פסק זמן וקבע האם להציג תמונות. אם תבחר לא לאפשר הצגת תמונות, לא יוצגו תמונות בדף האינטרנט.
- **הגדרות הודעות שירות:** הגדר הודעת שירות.
- **מטמון:** הפוך לזמין או הפוך ללא זמין.
- **נקה עוגיות דפדפן (Cookies):** נקה עוגיות דפדפן WAP.

12. הגדרות קלט

12.1 פונקציות המקשים במצב קלט

1. מקשים דיגיטליים 1 ~ 9: מציגים סימנים שונים במצבי קלט שונים.
2. מקש הניווט: מזיז את הסמן.
3. מקש 1: במצב קלט ABC, abc, משמש לכתיבת "-,". "1_#@\$!?" בזה אחר זה.
4. מקש 0: במצב קלט טקסט, משמש לכתיבת רווח. במצב של הזנת מספרים, לחץ על המקש כדי להזין "0", במצב אותיות ABC/abc, לחץ פעם אחת כדי לכתוב רווח, או לחץ 2 פעמים ברצף כדי להזין "0".
5. מקש כוכבית (*): פותח את רשימת סימני הניקוד.
6. מקש סולמית (#): שינוי מצב קלט.

12.2 כתיבת טקסט על מקשים בעלי ריבוי אפשרויות

כל מקש משמש לכתיבת מספר אותיות ומספרים. לחץ על מקש שוב ושוב עד להצגת האות הרצויה.

13. הנחיות לשימוש בטוח ויעיל

13.1 טיפול ותחזוקה

מכשיר הטלפון שלך הוא תוצר של תכנון ועיצוב מתקדמים ויש לנהוג בו בזהירות. אם תפעל על פי ההוראות הנזכרות בתעודת האחריות ותשמור על מכשירך, תוכל ליהנות ממנו שנים רבות:

1. שמור על מכשירך תמיד יבש. גשמים, לחות ונוזלים המכילים מינרלים יחלידו את המעגלים האלקטרוניים;
2. אין להשתמש בטלפון או לאחסן אותו במקומות מאובקים, שכן האבק עלול לשבש את תנועת החלקים הנעים;
3. אין לאחסן את הטלפון במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגוע בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים;
4. הימנע מלאחסן את הטלפון במקומות קרים, שכן כאשר הטמפרטורה תעלה עשויה להיווצר לחות בתוך המכשיר שעלולה לפגוע במעגלים האלקטרוניים;
5. אין להפיל, להקפיץ או לנער את הטלפון. כאשר הטלפון אינו בשימוש הנח אותו במקום בטוח.
6. השתמש במטלית לחה ונקיה כדי לנקות את גוף הטלפון. אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או חזקים, שכן הם עלולים לגרום לנזקים במכשיר;
7. אין לצבוע את המכשיר, שכן הצבע עלול לשבש את תפקודו התקין של הטלפון;
8. השתמש בסוללות ואביזרים מקוריים בלבד. שימוש בסוללות ואביזרים לא מתאימים יכול לפגוע במכשיר הטלפון שלכם ועלול להיות מסוכן;
9. אם משהו אינו כשורה בטלפון או באביזרו, אל תנסה

לפרק את הטלפון בעצמך. פנה אל טכנאי מוסמך לתיקון המכשיר.

13.2. תחזוקת הסוללה

1. סוללה חדשה תדרוש שניים או שלושה מחזורי טעינה/ריקון מלאים עד שתגיע לביצועים המיטביים שלה.
2. לסוללות יש בדרך כלל כמה מאות מחזורי טעינה/ריקון בחייהם השימושיים.
3. סוללה טעונה במלואה שלא נעשה בה שימוש תתרוקן בתוך כ-24 שעות.
4. כדי להאריך את חיי הסוללה, רצוי לתת לה להתרוקן לחלוטין עד שהטלפון יכבה את עצמו.
5. כאשר הסוללה מתרוקנת עד לרמה נמוכה מאוד יישמע צליל אזהרה. כאשר הסוללה תתרוקן לחלוטין, הטלפון ייכבה.

14. איתור תקלות

אם תתעוררנה בעיות בעת השימוש בטלפון, נסה ראשית למצוא פתרון בטבלה שלהלן.

סיבות אפשריות ופתרונות	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> • לחץ לחיצה ארוכה על מקש הניתוק. • בדוק את המגעיים של הסוללה. הוצא את הסוללה והחזר אותה למקום. לאחר מכן הפעל שוב את הטלפון. • בדוק את רמת הטעינה של הסוללה. 	המכשיר לא נדלק
<ul style="list-style-type: none"> • עבר לאזור עם קליטה טובה יותר. • המכשיר מחוץ לאזור כיסוי הרשת. • פנה אל ספק השירות שלך אם כרטיס ה-SIM אינו בתוקף. 	לא מצליח להתחבר לרשת
<ul style="list-style-type: none"> • לחץ על מקש הניווט כדי להגביר את עוצמת הקול במהלך השיחה. • בדוק את מחוון עוצמת האות בתצוגה. • אם הקו תפוס ואינו יכול להתחבר לרשת; אין אפשרות לבצע שיחה. 	איכות שמע ירוד בשיחה
<ul style="list-style-type: none"> • כאשר לא מתאפשר החיבור לרשת, הטלפון ימשיך לחפש תחנה ללא הפסק. הדבר יחליש את הסוללה ויקצר את זמן ההמתנה. עבור לאזור שבו יש אות רשת חזקה יותר, או כבה זמנית את המכשיר. החלף את הסוללה. 	זמן המתנה קצר מדי
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהשבבים בכרטיס ה-SIM אינם פגומים; השתמש במטלית נקייה כדי לנקות אותם. • ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס כהלכה. • כרטיס ה-SIM אינו תקין. פנה לספק השירות שלך. 	שגיאה בכרטיס ה-SIM

סיבות אפשריות ופתרונות	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהמספר שחייגת זמין וכי לחצת על מקש החיוג. • ודא שהיתרה בחשבון שלך מספיקה כדי לבצע שיחה. • ודא שכרטיס ה-SIM תקין. • ודא שלא הופעל חיוג קבוע או חסימת שיחות. בטל את פונקציית החיוג הקבוע או חסימת השיחות. 	לא מצליח להוציא שיחות
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהטלפון שלך מחובר לרשת (ודא שהרשת אינה עמוסה מדי או לא תקינה). • ודא שהיתרה בחשבון שלך מספיקה כדי לקבל שיחה. • ודא שכרטיס ה-SIM תקין. • בדוק את הגדרות הפניית שיחות, שיחות נכנסות וחסימת שיחות. 	לא מצליח לקבל שיחות
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהסוללה מותקנת כראוי. חבר את המטען לטלפון בבטחה. • טען את הסוללה תמיד במקומות שבהם הטמפרטורות אינן מתחת ל-10 מעלות צלזיוס או מעל ל-55 מעלות צלזיוס. • החלף את הסוללה או את המטען. 	הסוללה אינה נטענת
<ul style="list-style-type: none"> • הפעולה לא התבצעה כראוי. • ספק הרשת שלך אינו תומך בפונקציה זו. 	לא מצליח להגדיר פונקציות מסוימות



©2016 כל הזכויות שמורות

